



**PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA
SYSTEMU ALARMOWEGO CA6-LEDM
(z 7 czujkami AQUA)**
(konfiguracja EOL)

Podłączenie do linii telefonicznej
według instrukcji instalatora (str.12)

Wszystkie rezystory **R=2,2kOhm**.
Rezystory należy montować w punktach najbardziej
oddalonych od centrali.

Prezentowany schemat należy traktować tylko jako przykład!
Możliwe jest także podłączenie czujek w innej konfiguracji
na przykład. 2EOL/NC.

Linie Z8 należy ustawić jako 8: 24h Głośna
(lista ustawień FS26)

Po przeprowadzeniu wszystkich ustawień należy pamiętać
o zmianie hasła serwisowego (FS1) oraz zmianie hasła
użytkownika!

zapraszamy na nasze serwisy internetowe:

www.e-army.pl, www.e-system.com.pl