



Podłączenie do linii telefonicznej według instrukcji instalatora (str.12)

Wszystkie rezystory  $R=2,2k\Omega$ .  
Rezystory należy montować w punktach najbardziej oddalonych od centrali.

Prezentowany schemat należy traktować tylko jako przykład!  
Możliwe jest także podłączenie czujek w innej konfiguracji na przykład. 2EOL/NC.

Linie Z8 należy ustawić jako 8: 24h Głośna (lista ustawień FS26)